

Operation manual

Mechanical Gaming Keyboard

Mirax GK-352

EN

OS support
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11
Product Feature
Ergonomic design
N-Keys rollover
Double injection technology for durable keycaps
High-performance gaming switches
Backlighting Modes
FN+INS, switch 3 backlighting modes 1. The trial of Light 2 Breathing 3. Normally on
FN+HOME, switch 3 backlighting modes: 1. Ripple Graff 2. Pass without Trace 3. Coastal
FN+PGUR, switch 3 backlighting modes: 1. Hurricane 2. Accumulate 3. Digital Times
FN+DEL, switch 3 backlighting modes: 1. Go with the stream 2. Clouds fly 3. Winding Paths
FN+END, switch 3 backlighting modes: 1. Flowers blooming 2. Snow winter jasmine 3. Swift action
FN+PGDN, switch 3 backlighting modes: 1. Both ways 2. Surmount 3. Fast and the furious
Keyboard function
FN+WIN, Lock Windows and APP function, repeat to unlock.
FN+“_” / FN+“=” 4 Level running speed adjustable
FN+“←” Adjust the backlight running direction
FN+“→” Adjust the backlighting color, colors switching by circle
FN+“↑” / FN+“↓” 4 Level brightness adjustable
FN+PRTSC To restore default as flow mode
Multimedia keys
FN+F1 Open the media player
FN+F2 Volume down
FN+F3 Volume up
FN+F4 Mute
FN+F5 Stop
FN+F6 Pre-track
FN+F7 Play/ Pause
FN+F8 Next track
FN+F9 E-mail
FN+F10 Home
FN+F11 Calculator
FN+F12 Search
FAQ
1. If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer.
2. If you spill liquid on the keyboard, please unplug the keyboards USB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm and ventilated place. Make sure the keyboard is dried naturally before the next use.
Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.



EN

MECHANICAL GAMING KEYBOARD OPERATION MANUAL

Declaration of Conformity. Operation of device (devices) may be affected by strong static, electrical or high-frequency fields (radio installations, mobile telephones, microwaves, electrostatic discharges)/ If occurs, Try increasing the distance from the devices causing the interface.



Disposal of batteries, electrical and electronic equipment. This sign on the product, its batteries or package indicates that the product cannot be disposed together with domestic waste. It should be delivered to an appropriate batteries, electrical and electronic equipment collecting and recycling company.

Terms and conditions of safe and efficient use of the product. Usage precautions:

1. Use the product for its intended purpose only.
2. Do not disassemble. This product does not contain parts that are entitled to self-sufficient repair. On the question of maintenance and replacement of a failed item apply to a dealer or Defender authorized service center. While receiving the product make sure that it is unbroken and there are no freely moving objects inside the product.
3. Keep away from children under the age of 3. May contain small parts.
4. Keep away from humidity. Never immerse the product in liquids.
5. Keep away from vibrations and mechanical stresses, which can cause mechanical damaging of the product. In case of mechanical damage no warranties are provided.
6. Do not use in the presence of visual damage. Do not use when the product is obviously defective.
7. Do not use the product at temperatures below and above recommended temperatures (see the operation manual), under the conditions of humidity evaporation, as well as in hostile environment.
8. Do not put into the mouth.
9. Do not use the product for industrial, medical or manufacturing purposes.
10. In case when shipment of the product was conducted in subzero temperatures, then before operating, the product should be kept in a warm placement (+16-25°C or 60-77°F) within 3 hours.
11. Turn off the device each time, when it is not planned to use it for extended period of time.
12. Do not use the device while driving the vehicle, if it is diverted attention, and in other cases when the law obliges you to turn off the device.

IMPORTER: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.
 Manufacturer: EASTERN TIMES TECHNOLOGY CO., LTD. Address: Building D, Nan An Industrial Area, Youganpu Village, Fenggang Town, Dongguan City, Guangdong, China
 Unlimited shelf life.
 Service life is 2 years

Date of manufacture: see on the package
 Manufacturer keeps the right to change package contents and specifications indicated in this manual.
 The latest and detailed operation manual is available at www.defender-global.com
 Made in China.

Betriebssystemunterstützung
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11
Produkteigenschaft
Ergonomisches Design
N=Keys-Rollover
Doppelle Injektionstechnologie für langlebige Tastenkapen
Hochleistungs-Gaming-Switches
Hintergrundbeleuchtungsmodi
FN+INS, 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi umschalten 1. Der Test des Lichts 2 Atmung 3. Normalerweise an
FN+HOME, 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi umschalten: 1. Ripple Graff 2. Pass without Trace 3. Coastal
FN+PGUR, 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi umschalten: 1. Hurrikan 2. Akkumulieren 3. Digitale Zeiten
FN+DEL, 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi umschalten: 1. Mit dem Strom schwimmen 2. Wolken fliegen 3. Gewundene Pfade
FN+ENDE, 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi umschalten: 1. Blühende Blumen 2. Schnee-Winterjasmin 3. Schnelle Aktion
FN+PGDN, 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi umschalten: 1. In beide Richtungen 2. Überwinden 3. Schnell und wütend
Tastaturfunktion
FN+WIN, Windows- und APP-Funktion sperren, zum Entsperrn wiederholen.
FN+“-“ / FN+“=“ 4-stufige Laufgeschwindigkeit einstellbar
FN+“←“ Passen Sie die Laufrichtung der Hintergrundbeleuchtung an
FN+“→“ Passen Sie die Farbe der Hintergrundbeleuchtung an, die Farben wechseln im Kreis
FN+“↑“ / FN+“↓“ 4 Helligkeitsstufen einstellbar
FN+PRTSC Zum Wiederherstellen des Standardflussmodus
Multimedia-Tasten
FN+F1 Öffnen Sie den Mediaplayer
FN+F2 Lautstärke verringern
FN+F3 Lauter
FN+F4 Stummschaltung
FN+F5 Stopp
FN+F6 Vorspur
FN+F7 Wiedergabe/Pause
FN+F8 Nächster Titel
FN+F9 E-Mail
FN+F10 Startseite
FN+F11-Rechner
FN+F12 Suche
FAQ
1. Wenn die Tastatur nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob das USB-Kabel der Tastatur richtig in den entsprechenden USB-Anschluss des Computers eingesteckt ist, oder versuchen Sie es mit einem anderen USB-Anschluss des Computers.
2. Wenn Sie Flüssigkeit auf die Tastatur verschütten, ziehen Sie bitte sofort das USB-Kabel der Tastatur vom Computer ab. Wischen Sie überschüssige Flüssigkeit auf und stellen Sie die Tastatur an einen warmen und belüfteten Ort. Stellen Sie sicher, dass die Tastatur vor dem nächsten Gebrauch auf natürliche Weise getrocknet ist.
Unsere Produkte enthalten keine giftigen oder schädlichen Substanzen und sind umweltfreundlich, sie können recycelt werden.



MECHANISCHE GAMING-TASTATUR ANLEITUNG

Konformität

Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen oder hochfrequenten Feldern (Funkanlagen, Mobiltelefone, Mikrowellen-Entladungen) kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen des Gerätes (der Geräte) kommen. Versuchen Sie in diesem Fall, die Dstanz zu den störenden Geräten zu vergrößern.



Entsorgung

Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Information wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden.

Regeln und Bedingungen für sichere und effektive Nutzung der Ware:

Vorsichtsmaßnahmen:

1. Die Ware nur bestimmungsgemäß nutzen.
2. Nicht zerlegen. Dieses Erzeugnis enthält keine Bestandteile, die selbständig repariert werden können. Wegen der Wartung und Austausch des fehlerhaften Erzeugnisses wenden Sie sich an den Verkäufer oder das autorisierte Service-Zentrum von Defender. Bei Entgegennahme der Ware überzeugen Sie sich bitte, dass die Ware unversehrt ist und sich keine frei beweglichen Teile im Inneren vorhanden sind.
3. Vor Kindern bis 3 Jahre fernhalten. Das Erzeugnis kann kleine Teile enthalten.
4. Das Eindringen von Feuchte auf das Erzeugnis und in das Innere vermeiden. Das Erzeugnis nicht in die Flüssigkeit tauchen lassen.
5. Das Erzeugnis nicht den Vibrationen bzw. mechanischen Belastungen aussetzen, die die mechanischen Schäden verursachen können. Bei mechanischen Schäden wird keine Garantie übernommen.
6. Bei sichtbaren Schäden nicht nutzen. Das wesentlich nicht intakte Erzeugnis nicht nutzen.
7. Nicht unter bzw. über den angegebenen Temperaturen (s. hierfür Gebrauchsanweisung), sowie bei Bildung von Kondensat und in aggressiven Medien nutzen.
8. Nicht in den Mund nehmen.
9. Die Waren nicht für gewerbliche, medizinische oder betriebliche Zwecke nutzen.
10. Bei Transport der Ware unter den Minustemperaturen, die Ware vor Inbetriebnahme im warmen Raum (+16-25 °C) ca. 3 Stunden erwärmen lassen.
11. Das Gerät jedes Mal abschalten, wenn sein dauernder Betrieb nicht geplant ist.
12. Das Gerät nicht beim Fahren eines Fahrzeuges nutzen, soweit es die Aufmerksamkeit ablenkt sowie in den gesetzlich vorgesehenen Fällen.

Importeur: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Hersteller: EASTERN TIMES TECHNOLOGY CO., LTD. Address: Building D, Nan An Industrial Area, Youganpu Village, Fenggang Town, Dongguan City, Guangdong, China

Unbefristete Nutzungsdauer. Lebensdauer — 2 Jahre. Herstellungsdatum: siehe die Verpackung. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Änderungen an der Ausstattung und technischen Daten in dieser Anleitung vorzunehmen. Die aktuelle und vollständige Version der Anleitung finden Sie auf der Webseite www.defender-global.com
Hergestellt in China.

